





POUŽITÍ VÁHY PRO KONTROLU OBJEMU TEKUTIN V OBALECH

Postupujte přesně podle těchto kroků - názorný příklad jak vytvořit PLU 07

Krok	Popis kroku	klávesnice	Legenda
1	Zapnu váhu		Kolíbkový vypínač ze spodu váhy
2	Položím prázdný obal a stisknu		Sundám láhev
3	Položím plnou láhev, zadám obsah a stisknu		Obsah = 1l (1000 jednotek) 0,7l (700 jednotek)
4	Stisknu		
5	Zadám číslo PLU vždy dva znaky	07	Numerická klávesnice číslo 01 - 99
6	Stisknu		
7	Zadám název PLU	klávesnice	Popis viz tabulka *
8	Po ukončení zadávání znaků stisknu		Sundám láhev a MÁME HOTOVO
9	Nyní mohu začít zadávat další PLU		Viz předchozí kroky




* Popis zadávání znaků pro název PLU

	numerická klávesnice se znaky symbolů a písmen. Blikající znak může mít více znaků. Přidržením klávesy vám váha nabízí možné znaky dle vyobrazení na tlačítku. Při zobrazení požadovaného znaku uvolněte tlačítko
	návrat na předchozí znak
	posun na další znak
	vymaže celý název, pokud se kurzor nachází na první pozici názvu

Vyvolání položky PLU z paměti u samostatné váhy (příklad pro vyvolání PLU 07)

Krok	Popis kroku	klávesnice	Legenda
1	Stisknu		
2	Zadám číslo PLU vždy dva znaky	07	Numerická klávesnice – zadám požadované PLU 01 - 99
3	Stisknu		Zobrazí se PLU (název) a hodnota táry (prázdný obal)

Vyvolání položky PLU z paměti u váhy s přídavnou plošinou (příklad pro vyvolání PLU 07)

Krok	Popis kroku	klávesnice	Legenda
1	Přepnutí váha - plošina		Přepínání mezi přídavnou plošinou a lokální váhou
2	Stisknu		
3	Zadám číslo PLU vždy dva znaky	07	Numerická klávesnice – zadám požadované PLU 01 - 99
4	Stisknu		Zobrazí se PLU (název) a hodnota táry (prázdný obal)